

## ステリ・PRO専用加湿器の使用方法

### 1. ステリ・PROを計量

ステリ・PROは任意の倍率で希釈して使用します  
( 4倍~20倍程度 薬剤臭等考慮し、ご使用下さい。)

例) 10倍希釈でタンク一杯にする場合は...  
ステリ・PRO 500 CC 使用



### 2. 吹き出し口、タンクを本体から取り外す

吹き出し口は固定されていない為、ステリ・PRO投入の際には、一度取り外しておきます



### 3. タンクを逆さにし、ステリ・PROを投入

タンク下にある丸い蓋を取り、投入して下さい



### 4. 水で希釈する

メモリの1まで、水を入れる(全量で5L)  
その後、しっかりと蓋をします。  
(白いパッキンがついているかご確認下さい)



### 5. 稼働させる

コンセントを差し、つまみを調節するだけで稼働します

例) つまみを最大で使用した場合、10時間で空になります。  
空になると自動的に電源が切れます。



### その他の注意

- 液体が入ったまま本機を移動する場合、隙間より液体が漏れ、こぼれたり致します。本機を移動の際は、タンクを取り外して本機に溜まった液体を一旦、捨ててから移動してください。